

Retevis RT3s mit OpenGD77 als Hotspot

Wer mit OpenGD77 in Berührung kommt, findet schnell den Hinweis, dass das Funkgerät als Hostpot mit dem Pi-Star am Raspberry Pi verwendet werden kann.

Hierzu ein paar kleine Tipps:

Nachdem die Firmware auf dem RT3s gespielt wurde, wird über den Menüpunkt **>Einstellungen >Einstellungen >HOTSPOT** von **AUS** auf **MMDVM** umgestellt.



Einstellungen

Kalibration

Theme Optionen

APRS Optionen

Einstellungen

Radio Optionen

Display Optionen

Audio Optionen

Einstellungen

Key lang:0.5s

Key wied:0.3s

Auto Lock:Aus

Hotspot:Aus

Temp. Kal: 0.0°C

Batt. Kal: 0.0V

ECO Stufe:1



Dann wird der Raspberry Pi mit dem aktuellen Pi-Star 4.2.x gestartet. Dort wird über Konfiguration der MMDVM Port (*ttyUSB0* oder *ttyAMA0* , je nach PiStar Version) und zudem das **Radio/Modem Typ** ausgewählt und ***OpenGD77 DMR hotspot (USB)*** ausgewählt (welches mit der Suche schnell gefunden wird).

| | |
|--------------------|---|
| CCS7/DMR ID: | 2623732 |
| Radio Frequenz RX: | 431.975000 MHz |
| Radio Frequenz TX: | 439.575000 MHz |
| Breitengrad: | 53.164745 degrees (positive value for North, negative for S |
| Längengrad: | 7.6438565 degrees (positive value for East, negative for We |
| Stadt: | JO33TD Ostrhauderfehn |
| Land: | Germany |
| URL: | https://www.dd1go.de/ <input type="radio"/> Auto <input checked="" type="radio"/> |
| Radio/Modem Typ: | ZUMspot - Duplex Raspberry Pi Hat (GPIO) ^ |
| Node Typ: | |
| DMR Access List: | open |
| APRS Host Enable: | |
| APRS Host: | OpenGD77 DMR hotspot (USB) |
| Systemzeit Zone: | Europe/Berlin v |
| Tableau Sprache: | german_de v |

Speichern

DMR Konfiguration

| Einstellung | Wert |
|-------------|-------------------|
| DMR Master: | RM 2621 Germany v |

Beachte bitte, dass das RT3s nur Simplex kann, somit auch der Typ des **Kontroller Mode** nur **SIMPLEX** ist. Andere Einstellungen können ungewollte Effekte haben. Die Einstellungen zu Talk Grupe und Time Slot werden wie gewohnt angegeben. Das RT3s springt automatisch in den Hotspot-Mode, sobald PiStar das Gerät erkannt hat. Bitte auch nur auf **kleine Leistung** (1 Watt) betreiben, da das RT3s nicht für Dauersenden ausgelegt ist; Bei 5 Watt kann das schnell ein „Verbrennen“ der Endstufe bedeuten.

Viel Erfolg